

Protezione



IPA16 BICOMPONENTE

Idrorepellente azione profonda

Cos'è

Emulsione acquosa di oligomeri silossanici, imbibenti, emulsionanti e resine aggreganti, ad alta capacità di penetrazione nei substrati porosi e ad elevata inerzia chimica. Prodotto concentrato a due componenti da miscelare e diluire in acqua al momento dell'uso.

Cosa fa

Le prestazioni si riferiscono alla miscela Comp. 1 + Comp. 2

Riduce la risalita capillare e l'assorbimento di acqua attraverso il materiale facilitandone quindi il relativo asciugamento. Evita la formazione di macchie scure, efflorescenze e muffe. Impedisce la penetrazione dello sporco idrosolubile consentendone l'asportazione.

Mantiene l'originale traspirabilità del materiale senza formare film. L'effetto idrorepellente si manifesta dopo 1-2 giorni dalla sua applicazione; la massima prestazione si raggiunge dopo circa 5-7 giorni. Eventuali trattamenti successivi possono essere effettuati dopo almeno 2 giorni dall' applicazione della miscela di IPA 16.

Lo scelgo perché

- Contrasta efficacemente la risalita di umidità
- Ideale per materiali ad alto assorbimento
- Mantiene l'originale traspirabilità del materiale senza formare film



Consumo indicativo medio

10 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

Dove si usa

COTTO, GRANIGLIE e RICOMPOSTI



Raccomandazioni

- Per la preparazione della miscela e tutte le raccomandazioni, seguire attentamente le indicazioni riportate in **SCHEDA TECNICA**
- Il consumo indicativo medio si riferisce a 1L di miscela. Utilizzando 1L di componente 1 + 1L di componente 2 la resa è invece circa 100 MQ/L

Confezioni



Flacone 1L

Scatola 3+3 Pz.

Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

Il modo d'uso si riferisce alla miscela Componente 1 + Componente 2:

1. Si applica su superfici pulite, asciutte o uniformemente umide con pennello, tampone, vello spandicera o a spruzzo con irroratori manuali. Non nebulizzare.
2. Stendere uniformemente, rimuovendo gli eventuali eccessi di prodotto che restano sulla superficie.

Per ottenere la massima prestazione idrorepellente applicare IPA 16 in più mani bagnato su bagnato.

